

# LEHNER

# OilTiger®

L'épandeur 12 volts pour l'épandage d'absorbants

La révolution pour épandre d'absorbants

- Réglage progressif de la largeur d'épandage de 0,5 à 2 m.
- Alimenté en 12 volts (adaptation 24 volts possible)
- Actionné par le tableau de commande depuis la cabine du conducteur
- S'adapte sur tous véhicules
- Réservoir transparent de 105 litres
- Glissière de réglage et plateau d'épandage en acier inoxydable
- Conçu pour distribuer tous types d'absorbants

# OILTIGER



**Maintenant les travaux manuels dangereux peuvent être faits par cet épandeur!**

Grâce au **OilTiger®** l'absorbant n'est plus épandu à la main. Par conséquent on peut tenir le personnel et les employés à l'écart des routes dangereuses à circulation intense. Le temps nécessaire pour épandre l'absorbant devient sensiblement plus court. La répartition est exacte et égale et de ce fait l'huile peut immédiatement être absorbée superficiellement.



# LEHNER

## Ecologiquement favorable, économiquement raisonnable

Par la répartition machinale la consommation de liant d'huile est réduite à un minimum. Ceci économise beaucoup sur les frais des matériaux et du traitement des déchets.

## Peut être monté sur tous les véhicules à l'avant ou à l'arrière

Le **OilTiger®** peut être monté sur n'importe quel véhicule aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Des trous d'alésage sont prévus à l'arrière de l'encadrement.

## Petit et maniable

L'appareil complet ne pèse que 29 kg. Dimensions: Longue x Largeur x Hauteur 610 x 485 x 1085 mm. Le réservoir transparent a un contenu de 105 litres. Cela suffit pour une distance de 1100 m.



## Actionné par un moteur de 12 volts, disponible à tous les véhicules

L'épandeur est actionné par un moteur de 12 volts généré par le véhicule. Pour un moteur de 24 volts un adaptateur est nécessaire.

## Toutes les fonctions de commande dans la cabine du conducteur

Le conducteur commande toutes les fonctions du **OilTiger®** depuis sa cabine:

- Plateau d'épandage on/off
- Glissière ouverte/fermée

Par le réglage graduel du nombre de tours du plateau d'épandage, le conducteur peut adapter la largeur d'épandage de 0,5 à 2 mètres pendant la conduite.

## Tiroir de dosage

On peut régler progressivement la quantité répandue au moyen d'un tiroir d'épandage.

Boitier de commande



## Réglage du point de tangence

Afin de pouvoir utiliser les absorbants les plus divers d'une manière égale, on peut changer l'endroit où la matière tombe sur le plateau d'épandage.

## Accessoires:

Le **OilTiger®** peut être installé dans 30 minutes au véhicule grâce au système d'accouplement rapide

Support sur  
attelage avant



Support sur ridelles



**RB** Remund  
Berger

Remund + Berger AG /  
Schulstrasse 1 / Vogelbuch / 3206 Rizenbach, Schweiz / Tel.: 031 751 03 57  
E-mail: remund@remund-berger.ch / www.remund-berger.ch